

サドルの高さは2段階

①低い位置



②高い位置



左の画像以外の位置にはできません
途中で固定することはできません
高い位置では、サドル軸の「MAX」が見えます



サドルの高さを調整する

①低くする

クランプレバーを開き、黒いボタンを押しながら、サドルを下に押し込みます。最後にクランプレバーを閉じます
※ボタンが硬い場合はペン先などを使用してください

②高くする

クランプレバーを開き、サドルを上を引き上げます
カチッと音がして止まったところが高い位置です。最後にクランプレバーを閉じます



サドルが高い位置で固定できない場合（落ちてしまう）

クランプレバーを開き、ネジをしめ直してください

※4mmの六角レンチが別途必要です



ネジが緩んだ状態



ネジをしめた状態

走行時の振動等でネジが緩むと、高い位置でサドルを固定できないことがあります
ネジをしめすぎると、クランプレバーの開閉がしづらくなるのでご注意ください

⚠ 注意

本製品は、お客様の声をもとに常に改良を行っております。色・デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

各種お問い合わせは、下記へご連絡ください。

お客さま相談室 0120-880-188